Manual de Usuario

REL00041

www.bidcom.com.ar

Iniciación:

Mantenga presionado el botón A para encender/apagar el dispositivo.

Funcionamiento:

El primer modo (luz azul constante) es el de filmación. Presione nuevamente el botón A para comenzar a filmar. La luz titilara y luego se apagara para indicar que la filmación se está realizando. Vuelva a presionar el botón A para dejar de filmar. El archivo se guardara automáticamente en la memoria.
Presione una vez el botón B para entrar al modo Audio (luz roja constante). Presione el botón A para comenzar a grabar. La luz titilara y luego se apagara para indicar que la grabación se está realizando. Vuelva a presionar el botón A para dejar de grabar. El archivo se guardara automáticamente en la memoria.
Presione otra vez el botón B para entrar al modo Fotografía (luz roja y azul constantes). Presione el botón A para tomar una fotografía. La luz azul se apagara y encenderá para indicar que se tomó una fotografía. El archivo se guardara automáticamente en la memoria.

Visualización:

Conecte el dispositivo al puerto USB a través de cable correspondiente.

Tips:

Desconecte el equipo de la computadora de forma segura para evitar posibles daños en los archivos • Para obtener una mejor calidad de imagen arrastre los archivos de la carpeta establecida hacia el escritorio o carpeta adicional

TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados